




HIM402

## Inverseurs de source manuels à coupure apparente

Description	Cond.	Référence
Commutat modulaire 4P 20A	1	<b>HIM402</b>
Commutat modulaire 4P 40A	1	<b>HIM404</b>
Commutat modulaire 4P 63A	1	<b>HIM406</b>
Commutat modulaire 4P 80A	1	<b>HIM408</b>
Commutateur modulaire 3P 20A	1	<b>HIM302</b>
Commutateur modulaire 3P 40A	1	<b>HIM304</b>
Commutateur modulaire 3P 63A	1	<b>HIM306</b>
Commutateur modulaire 3P 80A	1	<b>HIM308</b>



HI405R

## Inverseurs de source manuels à coupure visible

Description	Cond.	Référence
Commutat modulaire 100A	1	<b>HI405R</b>
Commutat modulaire 125A	1	<b>HI406R</b>
Commutateur modulaire 63A	1	<b>HI403R</b>
Commutateur modulaire 80A	1	<b>HI404R</b>



HZC016

## Commandes débrochables sur porte pour HIM 20 à 80 A

Description	Cond.	Référence
Poignée g pour commut 20-80A	1	<b>HZC016</b>



HZI004

## Commandes débrochables sur porte pour HI 100 à 125 A

Description	Cond.	Référence
Poignée n app 63-125A 3pos	1	<b>HZI004</b>
Poignée noire pour App. 63-125A 1pos.	1	<b>HZI001</b>



HZC112

## Axes pour commande débrochable pour HIM 20 à 80 A

Description	Cond.	Référence
Axe 200mm pour inter 20A-125A	1	<b>HZC112</b>
Axe 320mm pour inter 20A-125A	1	<b>HZC113</b>

**Axes pour commande débrochable pour HI 100 à 125 A**


Description	Cond.	Référence
Axe 200 mm pour app 80 à 250A	1	<b>HZC103</b>
Axe 320 mm pour app 80 à 250A	1	<b>HZC104</b>



HZC103

**Barres de pontage**

Description	Cond.	Référence
Barre pont HI63-125	1	<b>HZ156R</b>
Barre pont. HIM302 HIM304	1	<b>HZC706</b>
Barre pont.commut.HIM402 et 04	1	<b>HZC707</b>
Barre pont. HIM306 HIM308	1	<b>HZC708</b>
Barre pont.commut.HIM406 et 8	1	<b>HZC709</b>



HZ156R

**Contacts auxiliaires pour**

Description	Cond.	Référence
CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A	1	<b>HZC311</b>
CA OF-position HI63-125	1	<b>HZ160R</b>
Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A	1	<b>HZC312</b>



HZC311

**Capots cache bornes**

Description	Cond.	Référence
Capot cache borne 4P inter 20A-63A	1	<b>HZC212</b>
Capot cache borne 4P inter 63A-100A	1	<b>HZC214</b>
Capot cache borne 3P Inter 20A-63A	1	<b>HZC211</b>
Capot cache borne 3P Inter 63A-100A	1	<b>HZC213</b>



HZC212